




Water filter pitcher user manual
and product specification

Паспорт та інструкція
з експлуатації фільтра-кувшина





Dear customer!

Thank you for choosing our product.




We want you and your family to enjoy clean drinking water. This water filter does not require connection to water main, so you can take it to a country house, or on a trip. Before using the product, please read the manual and check that the warranty card is correctly filled out.

Technical specification

Product model	NEMO	LUNA	MAXIMA
Volume of pitcher, L (gal)	3 (0.8)	3.5 (0.9)	5 (1.3)
Purified water volume, L (gal)	1.8 (0.47)	2 (0.5)	3.5 (0.9)
Temperature of water, °C (F)	+4...+30 (+39...+86)	+4...+30 (+39...+86)	+4...+30 (+39...+86)

Preparing for use/Cartridge replacement

1. Remove the old cartridge.*
2. Wash the filter and rinse thoroughly.
3. Dip cartridge in water for 5–10 minutes. Tap on the cartridge to make the air rise.
4. Place the cartridge in its socket.
5. Start filling the pitcher with water, then discard the first jugful of purified water. Repeat one more time.
6. The filter is ready for use.



* If your filter was already in use

Recommendations for use

- The filter should only be used for purifying cold water.
- Use the product only as directed.
- Keep filter parts clean. Wash the filter jug and funnel with dishwashing liquid then rinse clean and wipe dry at least once a month.
- Do not expose to direct sunlight
- Do not leave the filter empty when it is in use.
- When not using the filter for more than 3 days, discard water from the jug and wipe filter parts dry.
- Repeat the procedure for preparing the filter for use after not using.

Cartridges

Before this product was released, its designers studied thousands of water analyses to develop cartridges that are right for your type of water.

It is recommended to replace cartridges at least once a month to obtain clean drinking water.

Service life of cartridge should not exceed 3 month from beginning of use regardless of water usage.

Maximum storage life of cartridge is 3 years.

R&D center

Ecosoft is a large multinational enterprise, engineering and producing a complete range of water filters.

Water filter pitchers, among hundreds of others products, were designed and tested by our own R&D center.

Warranty card

Warranty is valid for 12 months since purchase, as long as the product is used as indicated herein. Warranty does not cover replacement cartridge, manufacturing defects that have not been claimed during warranty period, nor defects caused by improper handling of the product. Warranty claims shall be handled by seller, provided that the customer presents cash receipt/invoice and filled warranty card. Cases that are not covered by the Warranty shall be resolved under current legislation.

Warranty period is 12 months from the date of purchase from a retail establishment (unless otherwise specified in the product warranty card).

Storage life of pitcher housing is 5 years.

Warranty card

Seller's name and stamp:

Product description:

Шановний покупцю!

Дякуємо вам за вибір нашої продукції.

Ми хочемо, щоб ви та ваші близькі насолоджувалися чистою питною водою. Вибраний вами фільтр не потребує спеціального підключення до водопроводу, тому ви з легкістю зможете взяти його на дачу або у подорож*.

Перед початком експлуатації просимо вас ознайомитися з інструкцією та перевірити правильність заповнення гарантійного талона.




Технічні характеристики

Модель фільтра	НЕМО	ЛУНА	МАКСИМА
Об'єм кувшина, л	3	3,5	5
Об'єм очищеної води, л	1,8	2	3,5
Температура води, що очищується, °С	+4...+30	+4...+30	+4...+30

* Фільтр призначений для очищення тільки холодної водопровідної води.

Підготовка фільтра до роботи/Заміна картриджа

1. Видаліть старий картридж*.
2. Ретельно промийте деталі фільтра.
3. Для нормальної роботи картриджа занурте його на 5–10 хвилин у воду, струшуючи картридж для видалення повітря.
4. Вставте новий змінний картридж у лійку до упору.
5. Обов'язково вилийте дві перші порції очищеної води.
6. Після цього фільтр готовий до використання.



* Якщо фільтр був у використанні.

Рекомендації з використання фільтра

- Фільтр призначений для очищення тільки холодної водопровідної води.
- Не використовуйте фільтр не за призначенням.
- Утримуйте деталі фільтра в чистоті. Не рідше ніж раз на місяць промивайте лійку і корпус фільтра м'яким засобом, після чого ретельно сполосніть водою і витріть насухо.
- Не залишайте фільтр під прямими сонячними променями.
- При регулярному використанні не залишайте фільтр без води.
- У випадку тривалих перерв у роботі (більше 3 днів) воду з фільтра необхідно злити, а деталі фільтра витерти насухо.
- Перед використанням після перерви повторіть процедуру підготовки фільтра до роботи.

Перш ніж випустити свій продукт, розробники фільтрів НАША ВОДА провели тисячі аналізів води в усіх регіонах України і створили картриджі, призначені саме для вашого типу води.

Для отримання чистої питної води рекомендується замінювати картриджі щомісяця.

Строк служби картриджа від початку експлуатації — не більше трьох місяців незалежно від об'єму очищеної води.

Максимальний строк зберігання картриджа до початку експлуатації — 3 роки.

Компанія Ecosoft, виробник фільтрів НАША ВОДА, уже більше 25 років працює для українського споживача. Обладнання для очищення води Ecosoft широко використовується на українських підприємствах харчової, хімічної, металургійної та інших галузей промисловості. Більше двох десятиліть наукових досліджень, пілотних випробувань та серійного виробництва — все для того, щоби чиста вода була вдома у кожного українця.

НАША ВОДА — українські фільтри, виготовлені за унікальною запатентованою технологією ECOMIX®.

Гарантійні зобов'язання

Гарантія діє протягом 12 місяців з моменту продажу за умови дотримання технічних вимог, що зазначені в інструкції з експлуатації.

Гарантія не поширюється на змінний елемент (картридж), а також на дефекти, про які не було повідомлено протягом гарантійного строку чи які спричинені неправильним використанням.

Гарантійні зобов'язання здійснює фірма-продавець за наявності у покупця оригіналу касового чека і заповненого гарантійного талона.

Випадки, не передбачені цією Гарантією, регулюються Законом України «Про захист прав споживачів».

Гарантійний строк експлуатації складає 12 місяців від дня продажу через роздрібну мережу (якщо інше не вказано в гарантійному талоні виробу).

Строк служби корпусу фільтра-кувшина — 5 років.

Гарантійний талон

Дійсний тільки оригінал Гарантійного талона за наявності касового та/чи товарного чека.

Найменування виробу: фільтр-кувшин для очищення води _____

Назва і штамп торговельної організації:

Дата продажу:



ecosoft.com